

降雪センサの設置位置について

降雪センサを設置するときには下記の点に注意して選定してください。

項目	チェック内容	摘要
[1]	雪の降ってくる屋外に設置してください。 (降雪センサの上部に雪が乗るくらいの場所が理想です。)	
[2]	前面が広く取れる場所に設置してください。	NG 資料2 [6]へ
[3]	SS正面は3m以内に障害物が無い場所に設置してください。	NG 資料2 [7]へ
[4]	センサはまっすぐ前を向け地面と平行に設置してください。	
[5]	軒先の深い場所には設置しないでください。 (検知距離は標準タイプ0.5m、Eタイプ1.0m以内です。)	NG 資料2 [9]へ
[6]	屋根からの落雪等がない場所を選び設置してください。	NG 資料2 [8]へ
[7]	車のヘッドライトや太陽光が直接検出部に入らない場所に設置してください。	NG 資料2 [17]へ
[8]	降雪センサ部は強固な壁等に固定してください。	
[9]	正面に窓ガラスや鏡のある場所はさけるか方向を調節してください。	NG 資料2 [12]へ
[10]	点検が出来る場所に設置してください。	
[11]	近くに排気筒がない場所に設置してください。	NG 資料2 [18]へ
[12]	SS正面(フィルタ部)に雪が吹きつけない方向に設置してください。 (北西方向は冬型の気圧配置により雪が付着することがあります。)	

※SSは降雪センサ部を示す。